



INSTRUCCIONES

1- desenroscar y quitar antena.

2- desliza tapa 2 hacia arriba

3- pulsar una vez y soltar el boton 3, la luz roja se queda encendida de forma fija. y antes de que pasen 5seg. pulsamos un boton (1seg) del mando (el que queremos programar).

4- esperamos sin hacer nada 5 ó 10seg. hasta que se apague la luz roja. (3)

5-FIN